

Общие сведения об изделии

Настоящий паспорт распространяется на ULTRA DVERI, изготовленные в соответствии со спецификацией.

Изделие состоит из трех основных элементов: дверная коробка, дверное полотно, петли для навески полотна на коробку. Дверное полотно и дверная коробка связываются между собой приваренными к ним шарнирными навесами, которые обеспечивают свободное открывание двери.

Дверное полотно представляет собой сварную конструкцию, изготовленную из одного или двух стальных листов с различными видами покрытий, а так же может иметь внутреннюю и/или наружную декоративные панели МДФ, ламинированные пленками ПВХ или другими материалами.

Дверная коробка изготавливается из стальных профилей сложной формы, сваренных между собой. Для крепления к стене проема в дверной коробке имеются необходимые отверстия. В некоторых случаях к дверной коробке привариваются специальные кронштейны для ее крепления к проему.

Комплектность в зависимости от модели

№ П/П	Наименование	Описание
1	Дверной блок	1 шт.
2	Внешнее полимерно-порошковое покрытие	медный антик, черный муар, антик серебро, черный
3	Декоративная фрезерованная панель, царговая панель или панель с зеркалом (в зависимости от модели)	1 шт.
4	Замок основной	1 шт.
5	Замок дополнительный (в зависимости от модели)	1 шт.
6	Механизм независимой задвижки (в зависимости от модели)	1 шт.
7	Ручка раздельная: цвет хром, золото, бронза (в зависимости от модели)	1 шт.
8	Глазок: цвет хром, золото, бронза (в зависимости от модели)	1 шт.
9	Цилиндровый механизм (в зависимости от модели)	1 шт.

Требования безопасности

Изделия должны быть безопасными в эксплуатации и выдерживать эксплуатационные нагрузки по действующим строительным К работе по монтажу и техническому обслуживанию дверей допускается персонал, обладающий необходимой профессиональной

Транспортирование и хранение

Транспортирование дверей в упаковке допускается в любом виде наземного, воздушного и водного транспорта в соответствии с правилами перевозок для данного вида транспорта. Транспортировка, а также погрузка и выгрузка должны обеспечивать Изделия должны храниться в вертикальном или горизонтальном (количество дверей в стопке не должно превышать 10шт.) положении на подкладках одинаковой толщины в закрытых вентилируемых помещениях.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки конечному потребителю.

Гарантийный срок эксплуатации замков и фурнитуры – 12 месяцев со дня отгрузки конечному потребителю.

Срок службы изделия внутри помещения – 10 лет.

Гарантийному ремонту не подлежат:

Изделия с повреждениями механического характера вследствие несоответствующих условий транспортировки, хранения, монтажа

Изделия с признаками самостоятельного ремонта, в том числе самостоятельной разборки запирающих устройств.

Изделие после взлома или пострадавшее в следствии обстоятельств непреодолимой силы.

! Установка дополнительных устройств на изделие лишает заказчика гарантии на дверь.

!! Производитель не несет ответственности за повреждения и недостатки монтажа, возникшие при установке третьими лицами.

!!! Гарантийные обязательства производителя прекращаются при вскрытии двери сторонними организациями.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

дверь входная металлическая



Инструкция по эксплуатации ULTRA двери

Закрывать и открывать задвижку или замки двери ключами следует только после того, как Вы убедитесь, что дверь зафиксирована на защелку основного замка. Первым признаком того, что дверь зафиксирована является возросшее сопротивление вращению ключа или «вертушка». Для постановки двери на защелку необходимо приложить к полотну двери захлопывающее усилие, в момент фиксации полотна на защелку слышен характерный щелчок.

В условиях повышенной влажности и низкой температуры возможно образование конденсата и наледи на двери, что может привести к нарушению функционирования двери и (или) ее комплектующих вследствие многократного увеличения нагрузки на все движущиеся элементы. В данном случае восстановление двери производится за счет покупателя.

При возникновении постороннего шума в петлевой части в процессе эксплуатации двери (скрип, трение) необходимо обрабатывать трущиеся части смазкой. Данный шум не является дефектом двери.

Необходимо раз в шесть месяцев смазывать замки и петли силиконовой смазкой

Для увеличения срока службы эксплуатации резиновых уплотнителей требуется их обработка силиконовой смазкой не реже, чем один раз в шесть месяцев.

Для увеличения срока службы и улучшения внешнего вида ПВХ покрытий рекомендуется их протирка мебельными полиролями.

При комплектации двери задвижкой, для предотвращения ее самопроизвольного закрывания или открывания, необходимо фиксировать ее механизм в крайних положениях.

В случае необходимости очистки поверхности изделия необходимо протереть их тканью, смоченной обычными моющими средствами, не содержащими агрессивных компонентов (растворители, кислоты и прочее) и абразивных материалов. По окончании очистки покрытие протереть насухо.

При эксплуатации двери **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- Закрывать дверь при выдвинутых ригелях замка или задвижки.
- Самостоятельно вскрывать, разбирать или ремонтировать замок.
- Подвергать полотно двери механическим нагрузкам
- Воздействовать на покрытие абразивными средствами, острыми предметами, химическими веществами.
- Открывать и закрывать дверь, используя механические рычаги.
- Самостоятельно вмешиваться в изменение или дополнение конструктивных особенностей изделия.
- Закрывать дверное полотно при выдвинутых ригелях замка или задвижки, либо при наличии посторонних предметов в зазоре между коробом и полотном.
- Осуществлять закрывание замка ключом, если дверное полотно не стоит на защелке или прилагать чрезмерные усилия к ключу при закрывании замка.
- Не допускается эксплуатация изделия вблизи открытого огня и излучающих тепло приборов.
- Подвергать изделие усиленным (повышенным) механическим нагрузкам.
- Устанавливать на изделие доводчики, ограничители открывания или иные механизмы, не соответствующие требованиям по эксплуатации, которые могут привести к выводу изделия из строя.
- Запрещается нанесение на поверхность двери, рамы и фурнитуры скотчей и других материалов, имеющих клеевые основы во избежание повреждения декоративных покрытий.

В случае нарушения условий эксплуатации, возможны повреждения изделия, его отделочных материалов, выход из строя замков и других механизмов, появление конденсата, как следствие, коррозии металлических элементов изделия, корпусов замков и фурнитуры. За указанные дефекты производитель ответственности не несет.

При установке двери **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- Устанавливать дверь с наружной декоративной МДФ-панелью и (или) покрытием «черный шелк»/ «муар» и аналогичными в качестве входной двери с улицы в дом или в подъезд, а так же в квартиры первого и последнего этажей.
- Устанавливать двери с декоративными панелями в помещениях, где температура воздуха ниже 10 и выше 60 градусов и с относительной влажностью выше 75%; вблизи источника тепла (печей, каминов, батарей отопления и т.д.).

ЗАПРЕЩЕНО: устанавливать дверь, разрешенную к установке на улицу без оборудования козырька, исключающего попадания осадков и длительного воздействия прямых солнечных лучей на полимерное покрытие. Рекомендуемый размер защитного козырька: глубина не менее 2-х метров и длина больше ширины двери на 0,7м. с каждой стороны.

ЗАПРЕЩЕНО: устанавливать дверь, разрешенную к установке на улицу без оборудования холодного, вентилируемого тамбура с внутренней стороны глубиной не менее 1м. с целью исключения возможности возникновения конденсата или инея в холодное время года на различных частях и механизмах двери.

Примечание: появление на различных частях и механизмах двери конденсата или инея в холодное время года НЕ является браковочным признаком. Необходимо учитывать конструкцию жилого помещения (толщину стен, материал, из которого изготовлены



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

дверь входная металлическая

Примечание:

В интересах непрерывного развития, производитель оставляет за собой право, с целью улучшения эксплуатационных свойств, вносить изменения в технические характеристики и конструкцию изделия, без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств.

Инструкция по монтажу

Двери поставляют в собранном виде. Список инструмента, необходимого для монтажа: рулетка, уровень, отвес, молоток, дрель-перфоратор, бур, торцевые ключи, отвертка.

Последовательность действий:

1. Подготовить проем
2. Вскрыть упаковку
3. Зафиксировать раму по уровню в проеме
4. Открыть дверь
5. Вставив в подготовленные отверстия анкерные болты, затянуть до полной фиксации анкеров в стене.
6. Установить в замок цилиндр и собрать фурнитуру
7. При необходимости аккуратно заполнить монтажной пеной (или цементным раствором) пространство между стеной и рамой двери

ФИО Заказчика _____

Адрес _____

Модель двери _____

Дата монтажа _____

ФИО монтажника _____

Подпись заказчи- _____